

Lettore di Banconote *TAIKO*

Manuale di Installazione



RoHS Compliant



NOTA

Ogni possibile cura è stata posta nella redazione del presente manuale. Ciò nonostante, non è possibile garantire in ogni momento la corrispondenza assoluta delle descrizioni, in esso contenute, con le caratteristiche del prodotto.

La Alberici S.p.A. declina ogni e qualsivolglia responsabilità verso l'utilizzatore con riferimento a danni, perdite, o reclami di terze parti, conseguenti all'uso del prodotto o causate da errate interpretazioni del presente manuale.

Alberici S.p.A. si riserva il diritto di modificare, senza avviso, in qualunque modo qualunque parte del presente manuale.

SOMMARIO

1.	Introduzione	4
1	.1 Progettazione della macchina host	4
1	.2 Montaggio	4
1	'.3 Cablaggio	4
1	.4 Precauzioni	4
2.	Contenuto della confezione	5
3.	Configurazione del prodotto	5
4.	Denominazione delle parti	5
5.	Descrizione del prodotto	6
5	5.1 Dati Generali	6
5	5.2 Specifiche di montaggio	6
5	5.3 Connettore Interfaccia	<i>7</i>
5	5.4 Dimensioni	11
5	5.5 Settaggio dei Dip-Switch	12
6.	Installazione e rimozione	13
7.	Cablaggio	15
8.	Inceppamenti	15
9.	Messaggi	16
10.	Pulizia	16
	10.1 Pulizia manuale	16
	10.2 Cartoncino di pulizia	17
11.	Calibrazione	17
12.	Smaltimento	18
	Appendice 1: Lista delle valute e dei tagli di banconote accettate	19
	Appendice 2: Informazioni sul software	
	Appendice 3: Comandi ccTalk supportati	25

STORICO REVISIONI				
Revisione n°	Data	Modifica	Note	
Creazione	27.08.07			
Rev. 1.01	07.09.07	Perfezionata descrizione in tabella pinout comunicazione Impulsiva		
Rev. 1.02	21.03.08	Introdotta configurazione sequenza colori frontalino		
Rev. 1.03	11.12.08	Aggiornata lista valute		
Rev. 1.04	29.01.09	Aggiornata lista valute		
Rev. 1.05	15.12.09	Aggiornata lista valute		
Rev. 1.06	18.02.10	Nuovo frontespizio, storico revisioni		
Rev. 1.07	14.07.10	Introdotto cartoncino pulizia		
Rev. 1.08	13.12.12	Aggiunta procedura calibrazione		

1. Introduzione

Grazie per aver acquistato il lettore di banconote Taiko. Vi preghiamo di leggere attentamente il presente documento per ottenere il massimo rendimento da questo prodotto.

1.1 Progettazione della macchina host

- Il fabbricante prende tutte le misure possibili per assicurare la qualità del prodotto. Tuttavia, verso la fine del suo ciclo di vita, le sue prestazioni possono subire riduzioni: assicurare sufficiente sicurezza alla macchina, elaborandola secondo le norme di buona progettazione a prova di guasto.
- Prevedere spazio sufficiente intorno al lettore per facilitare la rimozione del dispositivo e la raccolta delle banconote incassate.

1.2 Montaggio

- Non ostruire le bocchette di raffreddamento
- Non utilizzare il lettore in ambienti con ampie fluttuazioni di temperatura
- Non esporre il lettore alla luce diretta del sole e alla luce incandescente (> 3000 Lux)
- Non conservarlo né usarlo in aree polverose, o in presenza di vapori chimici
- Usare unicamente in locali chiusi
- Quando in uso in ambienti esposti a gas di scarico o fumo (di sigarette, ecc.), pulire e controllare il lettore ad intrervalli frequenti e regolari.

1.3 Cablaggio

- Spegnere l'alimentazione della macchina prima di installare e cablare il lettore al suo interno
- Nella preparazione del cavo di collegamento con il lettore, rispettare la tensione di funzionamento e le ubicazioni dei contatti.
- Collegate il cavo correttamente.
- Non sottoponete a strappi o trazioni il cavo di alimentazione

1.4 Precauzioni

- Togliere l'alimentazione al lettore prima di aprire lo sportello superiore
- Non introdurre le dita mentre si chiude lo sportello superiore
- Non apportare modifiche al dispositivo
- Non urtare né lasciar cadere il dispositivo
- Non pulire con diluente o solventi organici
- Non spruzzare con acqua o altri liquidi
- Non utilizzare al di fuori della gamma di temperature/umidità raccomandata
- Il lettore potrebbe rifiutare (o venire inceppato da):
 - a. banconote macchiate, usurate, umide, stracciate o sgualcite
 - b. banconote con angoli piegati
 - c. banconote mal tagliate o con stampa scentrata
 - d. banconote unte o contenenti corpi estranei (es. nastro adesivo, ecc.)

2. Contenuto della confezione

La confezione contiene:

- 1. Il Lettore di banconote Taiko JCM
- 2. Il manuale di installazione (questo manuale)

Il prodotto è stato imballato con la massima cura. Se tuttavia notate danneggiamenti o anomalie, vi preghiamo di contattare immediatamente il Vs. Rivenditore.

3. Configurazione del prodotto

Modello: PUB-7 Tipo $\frac{***}{A}$ - $\frac{1}{B} \frac{0}{C} \frac{1}{D} \frac{0}{E} - \frac{X4}{F}$

A. Codice Paese codice a 3 cifre ISO

B. Frontale 1: Tipo Euro (83mm/68mm)

2: Tipo Sterlina inglese (83mm/76mm)


C. Accessorio opzionale 0: senza

1.: con

D. Tipo schedaE. Codice funzionale1: standard0: standard

F. Interfaccia X4: ID-003 (SERIALE) / MDB / Impulsivo / CC-TALK

4. Denominazione delle parti



- A. Frontalino
- B. Lente LED
- C. Sportello superiore
- D. Sportello inferiore
- E. Pulsanti ritenuta sportello inferiore
- F. Bocchetta inserimento banconote
- G. Fessura uscita banconote
- H. Connettore interfaccia
- I. Connettore di servizio
- J. Perno guida per frontalino
- K. Pulsanti ritenuta sportello superiore
- L. Connettore opzionale
- M. Banco dip-switch

5. Descrizione del prodotto

5.1 Dati Generali


Accettazione banconote	Lungh.: min 120 mm / max 160 mm	
	Largh.: min 62 mm / 82 mm	
Direzioni di inserimento ¹	4 vie	
Percentuale di accettazione ¹	95% o superiore	
Metodo di verifica	Trasparenza e Riflessione con sensori rosso, blu, IR e NIR	
Meccanismo anti-ripescaggio	Tamburo di avvolgimento, Leva e Sensore radiante	
Interfaccia disponibili ²	IMPULSIVO / CCTALK / MDB / ID-003 (seriale)	
Escrow	1 banconota	
LED ²	Accensione in sequenza multicolore (Intermittente / fissa)	

Tensione di alimentazione	12Vdc +/- 5%	
Assorbimenti	A riposo: ca. 0,1 A	
	In funzione: ca. 0,5 A	
	Max. assorbimeento: ca. 1,4 A (max 300 ms)	
Temperatura operativa	Min 5°C - Max 35°C (con umidità 85 RH% non condensata)	
	Max 50°C (con umidità 40 RH% non condensata)	
Temperatura di stoccaggio	Min -20°C - Max 60°C	
Umidità di stoccaggio	Min 20 % - Max 85 % non condensata	
Influenza della luce	Evitare la luce diretta del sole - Illuminare l'ambiente con lampade incandescenti	
	Gradiente: 15 gradi o superiore	
	Potenza dell'illuminazione: inferiore a 3000 Lux	
Luogo di installazione	Solo in interni	

5.2 Specifiche di montaggio

Posizionamento ³	Su sportello, in assetto orizzontale (non soggetto a vibrazioni)	
Peso	Ca. 0,6 Kg	
Dimensioni esterne	124 mm (largh) x 88 mm (alt) x 145,2 mm (lungh)	
Serbatoio banconote	A cura del Cliente	

Il serbatoio banconote va posizionato dietro al dispositivo sotto il suo profilo inferiore. Le sue dimensioni devono esere almeno 100 mm in altezza utile, 100 mm in larghezza, e 200 mm in lunghezza. Le pareti laterali del serbatoio devono essere più alte della fessura d'uscita della banconota.




¹ Può differire a seconda del paese.

² Può essere pre-determinata tramite combinazione dei Dip-Switch. Vedi sez. 5.5 Regolazione Dip-Switch

³ Lasciare 100 mm sopra il dispositivo per consentire di sollevare lo sportello e staccare il prodotto dal frontalino

5.3 Connettore Interfaccia

Vista del connettore a vaschetta dal lato lettore ATTENZIONE: Non rimuovere cavi o minischede eventualmente collegate al connettore!



- COMUNICAZIONE CCTALK

N° Pin	Segnale	I/O^1	Funzione
1	CCTALK +	IN / OUT	Linea Dati CCTALK (Attivo basso)
2	NC		Non collegato
3	NC		Non collegato
4	NC		Non collegato
5	NC		Non collegato
6	NC		Non collegato
7	Vcc		+ 12 Vdc (Alimentazione)
8	Vss		GND (Alimentazione)
9	NC		Non collegato
10	NC		Non collegato

- COMUNICAZIONE IMPULSIVA


N° Pin	Segnale	I / O^1	Funzione
1	NC		Non collegato
2	NC		Non collegato
3	Abilita / Disabilita (-)	IN	Abilita (segnale negat.) / Disabilita (segnale posit.)
4	Abilita / Disabilita (+)	111	+ 12 Vdc
5	Vend (-)	OUT	GND
6	Vend (+)	001	Linea uscita IMPULSIVA (attiva = segnale positivo)
7	Vcc		+ 12 Vdc (alimentazione)
8	Vss		GND (alimentazione)
9	NC		Non collegato
10	NC		Non collegato

- COMUNICAZIONE SERIALE / MDB


N° Pin	Segnale	I/O^{1}	Funzione
1	NC		Non collegato
2	NC		Non collegato
3	RXD-	IN	Linea ricezione (ON = negativo) / OFF = positivo)
4	RXD+	11.1	+ 12 Vdc
5	TXD-	OUT	GND
6	TXD+	001	Linea trasmissione (ON = positivo)
7	Vcc		+ 12 Vdc (alimentazione)
8	Vss		GND (alimentazione)
9	NC		Non collegato
10	NC		Non collegato


_

¹ I / O (Input / Output) rispetto al lato lettore




Pulse Interface Circuit





5.4 Dimensioni



5.5 Settaggio dei Dip-Switch

Mediante i Dip-Switch si può predisporre la modalità di comunicazione e altre funzioni del TAIKO. Il banco dei DS si trova sul lato sinistro del lettore.


5.5.1 Configurazione di base

	Funzione				
SW#	ON			OFF	
1		Modalità	ı test ¹	Modalità operativa normale	
2	Modali	tà doppi	a scansione ²	Modalità normale (singola scansione)	
3			Rise	ervato	
4	Meccanismo a	ti-ripes	caggio a 5 rotazioni ³	Funzionamento normale a 1 rotazione	
5	Durata impulso	150-180	0 ms (I/F impulsivo)	Durata impulso 50 ms (I/F impulsivo)	
6	6 7	8		Predisposizione I/F	
6	OFF OF	F OFF		ID-003 ⁴	
	ON OF	F OFF		MDB	
7	OFF ON	OFF		CCTALK ⁴ (non criptato)	
/	ON ON	OFF	CCTALK ⁴ (criptato)		
	OFF OF	7 ON	IMPULSIVO (1 Euro = 1 impulso)		
8	$OFF \mid ON$	ON	IMP	PULSIVO (5 Euro = 1 impulso)	
8	$ON \mid OF$	ON	IMPULSIVO (1	D Euro = 1 impulso - disabilitare i 5 Euro)	
	$ON \mid ON$	ON	IMPULSIVO (50 Euro = 1 impulso - disabilitare i 5,10,20 Euro)		

5.5.2 Accettazione/Inibizione tagli banconote

La configurazione di default è "TUTTO ABILITATO", con riferimento alla valuta programmata. La valuta programmata di default è l'Euro. I tagli disponibili nella valuta programmata sono già presenti nella memoria del lettore. Nel caso si desideri una valuta diversa, questa esigenza va specificata al momento dell'ordine. Consultare l'elenco delle valute e dei relativi tagli per controllare se quella di Vostro interesse è disponibile (cfr. Appendice 1).

- Come predisporre l'Accettazione



Per eseguire la procedura di Accettazione, mettere i DS n° 1 e DS n° 6 in posizione ON. Accendere l'alimentazione al lettore: il led bianco lampeggia.

Mettere il DS n° 1 in OFF per entrare nella modalità di configurazione.

Inserire la banconota che si desidera abilitare. Se il LED lampeggia in colore blu quando la banconota viene restituita, significa che la banconota è stata abilitata.

Inserire la banconota successiva che si desidera abilitare.

¹ per dettagli su tale modalità, vedere il Manuale di Servizio del lettore di banconote Taiko

² la percentuale di accettazione aumenta, ma aumenta il tempo di lettura di ogni banconota.

³ migliora la sicurezza anti-ripescaggio ma aumenta il tempo di lettura di ogni banconota

⁴ per le specifiche del settaggio seriale e i comandi ccTalk supportati, cfr. la notizia sul software in Appendice 2

- Come predisporre l'Inibizione



Per eseguire la procedura di Inibizione, mettere i DS n° 1, DS n° 6 e DS n° 7 in posizione ON, e il DS n° 2 in posizione OFF.

Accendere l'alimentazione al lettore: il led bianco lampeggia.

Mettere il DS n° 1 in OFF per entrare nella modalità di configurazione.

Inserire la banconota che si desidera inibire. Se il LED lampeggia in colore rosso quando la banconota viene restituita, significa che la banconota è stata inibita.

Inserire la banconota successiva che si desidera inibire.

NOTA: L'abilitazione e l'inibizione delle banconote possono essere confermate dal LED. All'accensione, il LED lampeggia tante volte quanto il numero totale dei tagli di banconote esistenti nella valuta. Se lampeggia in blu significa che la banconota è abilitata; se lampeggia in rosso, significa che la banconota è inibita.

Es.: se i tagli da 5, 10, 20 Euro sono programmati per essere accettati, e i tagli da 50 e 100 Euro sono programmati per essere inibiti, il LED lampeggia 3 volte in blu, e due volte in rosso.

5.5.3 Configurazione della sequenza colori LED


La sequenza colori emessa dal LED può essere scelta a piacere tra la sequenza 1 e la sequenza 2. La sequenza 1 è quella di default. *Annotare la posizione di lavoro dei dip-switch prima di procedere*.

- Configurazione sequenza 1



Posizionare i DS n° 1, 2 e 7 su ON e alimentare il lettore. Posizionare il DS n° 1 in OFF per commutare sulla sequenza 1. Spegnere, riportare gli switch nella posizione originaria, e riaccendere.


- Configurazione sequenza 2




Posizionare i DS n° 1, 3 e 7 su ON e alimentare il lettore. Posizionare il DS n° 1 in OFF per commutare sulla sequenza 2. Spegnere, riportare gli switch nella posizione originaria, e riaccendere.

6. Installazione e rimozione


1. Ricavare sul pannello di montaggio l'apertura necessaria, con le dimensioni indicate in figura. Lo spessore del pannello può variare fra 2 e 6 mm.



- 2. Aprire lo sportello superiore premendo i pulsanti di ritenuta.
- 3. Sostenere il lettore mantenendo lo sportello aperto.



4. Premere verso il basso il frontalino, tirando simultaneamente verso l'alto il lettore, e far slittare quest'ultimo all'indietro e verso l'alto.




5. Rimuovere dal frontalino le due staffe e i due dadi esagonali, e inserirlo nella finestra ricavata sulla macchina.



6. Fissare il frontalino alla macchina utilizzando i dadi e le staffe.


ATTENZIONE: nel serrare i dadi, non superare la coppia massima di 0.7 Nm, altrimenti si potrebbe danneggiare il frontalino.



- 7. Aprire lo sportellino superiore (premendo i pulsanti di ritenuta) e mantenerlo aperto
- 8. Introdurre i perni di guida del lettore negli inviti del frontalino, quindi premerlo fino in fondo e verso il basso, fino a ottenere l'incastro completo.



9. Chiudere lo sportellino superiore del lettore (si deve udire lo scatto di chiusura).




Assicurarsi che il lettore e il frontalino siano fissati saldamente al pannello della macchina.

Per rimuovere il dispositivo, seguire all'inverso la procedura sopra descritta.

7. **Cablaggio**

Quando si installa il lettore TAIKO o si collega il cablaggio, assicurarsi che l'alimentazione sia spenta. Il lettore è progettato per uso a 12 Vdc: qualunque altra tensione può danneggiarlo. Non strattonare il cablaggio dell'alimentazione: alcuni fili potrebbero strapparsi.



Si raccomanda di realizzare il cablaggio utilizzando i seguenti ci

Presa	presa tipo Rocker lever XG5M-1032-N (Omron)	presa per cavo flat XG4M-1030-T (Omron)
Protezione	XG5X-0501 (Omron)	-
Rocker lever II	XG4Z-0002 (Omron)	-
Filo elettrico	UL1061 AWG24	Cavo flat passo 1,27 mm AWG28 UL2651/UL20012

- Procedura di collegamento: 1. Assicurarsi che l'alimentazione non sia inserita
 - 2. Introdurre il cavo nel connettore interfaccia del lettore (lato destro)
 - 3. Accendere l'alimentazione e verificare il funzionamento

NOTA: è possibile collegare il lettore (settato per il protocollo ccTalk) a una scheda con porta USB, tramite l'interfaccia K-2PC-000001.




8. Inceppamenti

ATTENZIONE! Togliere l'alimentazione al lettore prima di aprire lo sportello superiore.

Aprire lo sportellino superiore premendo i pulsanti di ritenuta, ed estrarre la banconota o altro oggetto incastrato.

Nel caso in cui la banconota non si trovi nella camera superiore, rimuovere il frontalino (cfr. sezione 6. Installazione / Rimozione). Quindi togliere il coperchio inferiore premendo i pulsanti di rilascio inferiori, ed estrarre la banconota o altro oggetto incastrato.



9. Messaggi

Gli errori di funzionamento sono indicati dal numero di lampeggi rossi della lente LED. La lente LED è situata al centro del frontalino (cfr. sezione 4. Nomi delle parti)


n° di lampeggi rossi	Descrizione errore	
2	Errore ROM	
4	Banconota incastrata	
5	Errore di regolazione	
6	Errore motore	
8	Errore bobina sensore	
12	Tentativo di frode	

10. Pulizia


10.1 Pulizia manuale


La capacità di accettazione può diminuire a causa di pulviscolo di cellulosa o oggetti estranei presenti nel lettore. I componenti del lettore vanno puliti **almeno con frequenza mensile**. Strofinare delicatamente il sensore con un panno senza fili, o un bastoncino cotonato, o una piccola spugna, eventualmente inumiditi con *alcol isopropile*.

Rimuovere completamente la polvere e i residui dalle rotelle e dalle cinghie di trascinamento. Per favorire l'operazione di pulizia delle cinghie: mettere i DS 1 e 2 su ON, e alimentare il lettore. Posizionare il bastoncino cotonato umido di alcol isopropile su una cinghia, e spostare il DS1 su OFF: le cinghie ruoteranno in senso inverso.



Sportello superiore aperto





Sportello inferiore aperto

ATTENZIONE: non usare solventi organici (es. alcol denaturato, diluenti o benzina).


Posizionamento del sensore e delle rotelle di trascinamento:

- Sensore
- 2. Trascinatore di ingresso
- Trascinatore di trasmissione

10.2 Cartoncino di pulizia

E' disponibile il cartoncino che permette di eseguire la pulizia del lettore senza aprirlo o estrarlo dalla macchina. La frequenza dell'operazione di pulizia dipende dalle condizioni delle banconote proicessate e dalla loro quantità. In linea generale, si raccomanda di usarlo settimanalmente, o almeno una volta al mese, in modo da prevenire l'accumularsi dello sporco. L'uso regolare di questo strumento mantiene costanti le prestazioni del dispositivo, e consente di ridurre la frequenza delle operazioni di pulizia sopra descritte.

Accendere il TAIKO; quando è pronto al funzionamento, inserire il cartoncino come se fosse una banconota. Il cartoncino verrà accettato, percorrerà un intero giro del tamburo, e verrà restituito.



N.B.: Il cartoncino di pulizia non fa parte della confezione, e va acquistato separatamente. Ogni cartoncino può essere usato 2-3 volte prima di perdere la sua capacità pulente.

11. Calibrazione

Quando il riconoscimento delle banconote non risulta corretto, nonostante le pulizie effettuate, può essere necessario eseguire una operazione di ri-calibrazione del dispositivo.

E' inoltre essenziale effettuare questa operazione ogni volta che viene aggiornato il software o sostituita la scheda elettronica.

La calibrazione va eseguita su un banco di lavoro. Sono necessari i seguenti strumenti:

- Alimentatore esterno JCM VM-300 o equivalente.
- Carta di calibrazione JCM KS-070.

Scollegare il TAIKO dall'alimentazione e rimuoverlo dal frontalino.

Posizionare su ON i Dip-switch 1, 2 e 8 (banco Dip-switch sul lato destro del lettore).




Fornire alimentazione, e attendere che il led bianco lampeggi. Posizionare su OFF il Dip-switch 1 e attendere che il led verde si accenda.

Introdurre la carta di calibrazione: quando i dispositivi di trascinamento inizieranno a ruotare, accompagnare la carta verso l'interno fino a battuta. A questo punto, il led verde lampeggia. Posizionare su OFF il Dip-switch 8: inizia il processo di calibrazione, e si accende il led giallo.



Al termine della calibrazione, la carta viene restituita automaticamente. Rimuoverla: si accende il led verde.

Posizionare il Dip-switch 8 su ON: inizia la seconda fase del processo di calibrazione, e si accende il led giallo. Ad operazione terminata, si accende il led blu.



NOTA: se il processo di calibrazione non va a buon fine, si accenderà il led rosso. In questo caso, ripetere l'operazione dall'inizio.

12. Smaltimento



IMPORTANTE! Osservare le norme vigenti per lo smaltimento degli imballi e per la rottamazione del prodotto!

Rif.: D. Lgs. 151/2005 - Direttiva 2002/96/EC

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti":

In adempimento a quanto stabilito dall'Art. 13 del citato decreto, si trasmettono all'Utente del prodotto le informazioni seguenti, attinenti alla salvaguardia dell'ambiente, e relative allo smaltimento dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Questa apparecchiatura è classificabile come Distributore Automatico di denaro contante o gettoni, e quindi appartiene alla categoria 10.2 prevista dal decreto legislativo sopra citato, allegato 1B.

- 1. Alcune parti della presente apparecchiatura, a causa di specifiche sostanze presenti nei componenti elettronici, potrebbero arrecare effetti potenzialmente dannosi per l'ambiente e per la salute umana, se non smaltite conformemente alle norme in oggetto o se usate in maniera impropria.
- 2. Sulla presente apparecchiatura è applicato un simbolo che rappresenta il cassonetto barrato: esso indica che il prodotto, una volta giunto alla fine della sua vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. E' fatto espresso divieto di smaltire la presente apparecchiatura come rifiuto urbano: essa deve essere tassativamente sottoposta a procedura di raccolta separata.
- 3. A questo scopo, sono stati disposti appositi centri di raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a cui consegnare i prodotti da smaltire (RAEE).
- 4. Il Rivenditore, a fronte dell'acquisto di un nuovo prodotto equipollente, ritirerà gratuitamente l'apparecchiatura dismessa per inoltrarla ad uno dei centri di raccolta, trattamento e smaltimento ambientalmente compatibili.
- 5. La negligenza nell'applicazione della Direttiva comporta l'applicazione delle segg.

SANZIONI AMMINISTRATIVE:

- i. Il Rivenditore che, nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una apparecchiatura elettrica od elettronica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.
- ii. Il produttore che, senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di Commercio ai sensi dell'articolo 14, comma 2, immette sul mercato AEE, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.
- iii. Il produttore che, entro il termine stabilito col decreto di cui all'articolo 13, comma 8, non comunica al registro nazionale dei soggetti obbligati allo smaltimento dei RAEE le informazioni, relative ai dati di vendita ecc..., di cui all'articolo 13, commi 6 e 7, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.
- iv. Il produttore che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei RAEE professionali di cui all'articolo 6 comma 3 ed i sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei RAEE, di cui agli articoli 8 comma 1 e 9 comma 1, 11 comma 1 e 12 commi 1, 2 e 3, e fatti salvi, per tali ultime operazioni, gli accordi eventualmente conclusi ai sensi dell'articolo 12 comma 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.
- v. Il produttore che, dopo il 13 agosto 2005, nel momento in cui immette una apparecchiatura elettrica od elettronica sul mercato, non provvede a costituire la garanzia finanziaria di cui agli articoli 11 comma 2, o 12 comma 4, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato.
- vi. Il produttore che non fornisce, nelle istruzioni per l'uso di AEE, le informazioni agli Utenti di cui all'articolo 13 comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 5.000.
- vii. Il produttore che, entro un anno dalla immissione sul mercato di ogni tipo di nuova AEE, non mette a disposizione dei centri di re-impiego e degli impianti di trattamento e di riciclaggio le informazioni di cui all'articolo 13 comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000.
- viii. Il produttore che, dopo il 13 agosto 2005, immette sul mercato AEE prive della indicazione o del simbolo del "cassonetto sbarrato" di cui all'articolo 13, commi 4 e 5, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato. La stessa sanzione amministrativa pecuniaria si applica ove i suddetti indicazione o simbolo non siano conformi ai requisiti stabiliti all'articolo 13, commi 4 e 5.
- ix. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 5, comma 2, chiunque, dopo il 1º luglio 2006, immette sul mercato AEE nuove contenenti le sostanze di cui all'articolo 5, comma 1 o le ulteriori sostanze individuate ai sensi dell'articolo 18, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 500 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato oppure da euro 30.000 ad euro 100.000.

Appendice 1: Lista delle valute e dei tagli di banconote accettate 5

Release	Country; Currency	Banknotes Accepted
2009 Aug	Albania; Leke	100('96), 200('96); 500('96'01'07); 1K('96'01'07); 2K('07 5K('96'01'07)
2009 Feb	Argentina;Pesos	2('97'02); 5('98'02); 10('98'02); 20('00'02); 50('99'02); 100('99'02)
2007 Okt	Armenia; Drams	500('00); 1K('99); 5K('00'03); 10K('03); 20K('99'07)
2009 Mrz	Australia; Dollar	5('95'01); 10('93); 20('94); 50('95); 100('96)
2009 Aug	Bahrain; Dinars	0,5('97'08); 1('93'08); 5('98'08); 10('98'08); 20('01'08)
2008 Feb	Belarus; Rubliei	500('00); 1K('00); 5K('00); 10K('01); 20K('01); 50K('01); 100K('05)
2009 Nov	Bosnia-Hercegovina; Maraka	5('98); 10('98'08); 20('98'08); 50('98'07); 100('98'07)
2009 Nov	Bulgaria; Leva	2('99); 5('99'09); 10('99'08); 20('99'07); 50('99'06); 100
2009 Mai	China; Yuan	1('05); 5('02'05); 10('01'05); 20('00'05); 50('01'05); 100('99'05)
2008 Mrz	Central African States	1000(xx,'02);2000(xx,'02);5000(xx,'02);10000('02)
2009 Apr	Croatia; Kuna	10('95'01'04); 20('93'01); 50(93'02); 100('93'02); 200('93'02); 500('93); 1K('93)
2009 Jun	Czech Republic; Korun	50('94'97); 100('93'95'97); 200('93'96'98); 500('93'95'97'09); 1K('93'96'08)
2009 Okt	Denmark; Krone	50('99'05'09); 100('99'02); 200('97'03); 500('97'03)
2008 Apr	Estonia; Krooni	2('92'06); 5('92'04); 10('92'97'06); 25('92'02); 50('94); 100('92'94'99'07); 500('92'95'97'00)
2009 Nov	European Union; Euro	5('02); 10('02); 20('02); 50('02); 100('02); 200('02); 500('02)
2009 Mrz	European Union; Euro	5('02); 10('02); 20('02); 50('02); 100('02)
2008 Mrz	European Union; Euro	5('02); 10('02); 20('02); 50('02); 100('02)
2008 Jun	European Union; Euro & UK; Sterling Pound	EUR - 5('02); 10('02); 20('02); 50('02); 100('02) GBR - Bank of England - 5 ('02); 10('00); 20('99'07)

-

⁵ al 27.11.09

Release	Country; Currency	Banknotes Accepted
2008 Jun	Georgia; Lari	1('02); 2('02); 5('02); 10('02); 20('02); 50('04); 100('04); 200('06)
2008 Dez	Guatemala; Quetzal	1('06); 5('95~); 10('95~); 20('99~); 50('95~'01~); 100('95~'01)
2009 Jun	Hungary; Forint	500('98'01'06'07); 1K('06'09); 2K('98'07); 5K('99'08); 10K('97'08); 20K('01'08)
2008 Jun	India; Rupees	10('96); 20('01); 50('97'05); 100('96'05)
2008 Jun	Israel; Sheqel	20('99'08); 50('99); 100('99); 200('99)
2009 Mrz	Kazakhstan; Tenge	200('06); 500('06); 1K('06); 2K('06); 5K('06'08); 10K('06)
2008 Sep	Korea; Won	1K('07); 5K('06); 10K('07)
2007 Apr	Kuwait; Dinar	0,5('94); 1('94); 5('94); 10('94); 20('94)
2009 Feb	Latvia; Latu	5('92'96'01'06); 10('92'00); 20('92'04'07); 50('92); 100('92'07)
2009 Jan	Lithuania; Litas	10('97'01'07); 20('97'01'07); 50('98'03); 100('00'07)
2009 Jun	Macedonia; Denari	10('96); 50('96); 100('96); 500('96'03)
2008 Jan	Malaysia; Ringgit	1('00); 2('96); 5('99'04); 10('98'03); 50('98); 100('98)
2006 Mrz	Malta; Liri	2('94); 5('94); 10('89'94); 20('89'94)
2008 Feb	Mexico; Peso	20('96'02'07); 50('96'06); 100('96'01); 200('96'01'08); 500('96;'01); 1K('04'08)
2009 Sep	Norway; Krone	50('97'99'04); 100('03); 200('02); 500('99); 1K('01)
2008 Aug	Pakistan; Rupee	20('06); 50('xx); 100('06); 500('06); 1K('06)
2006 Sep	Philippine; Piso	20(~'05); 50(~'05); 100(~'01'02~'05); 200('02); 500('~'99'01~'04); 1K(~'99'01~'02)
2006 Nov	Poland; Zlotych	10('94); 20('94); 50('94); 100('94); 200('94)
2009 Jul	Romania; Lei	1('05); 5(05); 10('05'08); 50('05); 100('05); 200('06); 500('05)

Release	Country; Currency
2009 Jul	Romania; Lei
2008 Dez	Russia; Ruble
2008 Sep	Saudi Arabia; Riyal
2009 Mrz	Serbia; Dinara
2009 Jun	Singapore; Dollar
2007 Okt	Slovakia; Korun
2009 Jun	South Africa; Rand
2009 Aug	Sweden; Kronor
2009 Mai	Sweden; Kronor
2009 Apr	Switzerland; Franc & European union; Euro
2006 Sep	Taiwan; Taiwan NT\$
2007 Mrz	Tanzania; Shilling
2009 Sep	Thailand; Baht
2009 Nov	Turkey; Lira
2009 Jun	Turkey; Lira
	Ukraine; Hryvnia
	Ukraine; Hryvnia
2008 Sep	UK; Pound & Northern Ireland; Pound
2009 Aug	UK; Pound & Scotland; Pound
2007 Feb	United Arabian Emirates
2009 Jul	Vietnam; Dong

Banknotes Accepted
Sankinotes Accepted
1('05); 5(05); 10('05'08); 50('05); 100('05); 200('06);
500('05)
10('98'04); 50('98'04); 100('98'04); 500('98'04); 1K('01'04);
5K('06)
1('xx'07); 5('xx'07); 10('xx'07); 20('xx); 50('xx'07); 100('03'07)
10('06); 20('06); 50('05); 100('03'06); 200('05); 500('04'07);
1K('03'06); 5K('03)
2('99'06); 5('99'07); 10('99'04); 50('99)
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
20('93); 50('93); 100('93); 200('95'99); 500('93'00);
1K('93'99)
10('93'05); 20('93'05); 50('92'05); 100('94'05); 200('94'05)
20('97); 50('96'06'09); 100('01'08); 500('01'08); 1K('89'06)
20/107), F0/10cloc), 400/104/100), F00/104/100), 41//100/105)
20('97); 50('96'06); 100('01'08); 500('01'08); 1K('89'06)
CHE: 10('97); 20('96); 50('95); 100('98)
EUR: 5('02); 10('02); 20('02); 50('02); 100('02)
100('89); 200('90); 500('89'93); 1K('88'93)
5K('03); 10K('03)
nedlen) redenied) deedlederien)
20('03); 50('97'04); 100('94'04'05)
5('05'09); 10('05'09); 20('05'09); 50('05'09)
1('05); 5('05'09); 10('05'09); 20('05'09); 50('05'09);
100('05'09); 200('09)
5('97'04); 10('97'04); 20('97'03); 50('96'04); 100('96'06);
200('01'07); 500('06)
1('96'04'06); 2('97'04); 5('97'04)
Bank of England - 5 ('02); 10('00); 20('99'06) & UlsterBank
Ltd - 5('93'98); 10('90'97); 20('90'96'99) & Bank of Ireland -
5('94'97'98'08); 10('91'92'95'98'08); 20('91'93'95'97'99'08)
& Northern Bank - 5('99); 10('05); 20('05) & First Trust
Bank of England - 5 ('02); 10('00); 20('99'06) & Bank of
Scotland - 5('95~'07); 10('95~'07); 20('95~'07) & Royal
Bank of Scotland - 5('88~); 10('92~); 20('91~) & Clydesdale
Bank - 5('90~); 10('97~'Commemorative 06);
5('93'95'00'01); 10('95'98'01); 20('97'02); 50('96'04);
100('93'95'98'03'04); 200('89); 500('93'96'98'00)
5K('93); 10K('06); 20K('06); 50K('03); 100K('04); 200K('06);
500K('03)

Appendice 2: Informazioni sul software

Dati generali

Model Name:	TAIKO				SW	Req. No.					
SW. Name:	TAIKO(EU	R) ID-002/	003/0E3/0D	3	Date: (mm,dd,yyyy) 08.01.2006 Re					Rev:	Bl
SW. Version:	V1.25-13				Not	e:					
Country (Code):	EURO(EUR	3)			Gui	ide:		Туре	-1(68mm	/83mm))
Currency:	Euro				Che	eck Sum:		74D6	6		
Direction:	4Way				CR	C (seed= 00	000):	B8C	5		
Denomination:	Denomi.	Printed	Issued	MR		Denomi.	Printe	d	Issued	MRI	ţ
Years &	5	'02	'02	#1							
MRI Ident #	10	'02	'02	#2							
	20	'02	'02	#3							
	50	'02	'02	#4							
	100	'02	'02	#5	; 						
Acceptance Rate:	No less than	190%									
EPROM:	Flash ROM only(8Mbit)										
Modifications:	V1.24-11 ->	V1.24-11 -> V1.25-13									
Validation:											
Operation:	 Changed the operations so that the VEND lever error in case of the rejection of the banknote is detected from the location where the top of the banknote is rotated 85mm after passing the upper sensor. 						ıfter				
Interface:		 Changed the CCTalk communication specification. (The monitoring time between characters has been changed from 4ms to 50ms.) 									
Memo:											

Settaggio dei DIP-SWITCH

#				Dip S	witch							
1	OFF		ode(Setting Mode)									
<u> </u>												
2	OFF	1-time	scan mode (without val	idation retry)								
	ON	2-time	2-time scan mode (with validation retry)									
3	OFF	Withou	t Option Unit (future us	se)								
3	ON	With O	ption Unit (future use)									
	OFF	1-time	spin mode		-							
4	ON	5-time	spin mode									
		Serial	I/F mode(Dip-Sw8=OF	F)	Pulse I/F mode(Dip-Sw8=ON)							
5					SW5 OFF ON	50n	E WIDTH ns/50ms ns/180ms					
	SW6	SW7	I/F selection									
6	OFF	OFF	ID-003		SW6	SW7	Number of PULSE 5 Euro = 1Pulse					
l			ID-0D3 ID-0E3 without		OFF	OFF	5 Euro = 1Pulse 5 Euro = 2Pulse					
	OFF		Encryption		ON	OFF	5 Euro = 5Pulse					
7	ON	ON	ID-0E3 with Encryption *1		ON	ON	5 Euro =10Pulse					
8	OFF		/F Mode (Selected by l	Dip6&7)								
	ON	Pulse I	T Mode									

^{*1}

When Encryption code becomes unknown in ID-0E3 encryption code, setDIP-SW1,2,3,4,5,6 ON, DIP-SW7,8 OFF and supply power. Set DIP-SW1 OFF, and the original encryption code (the last 6 digit of the serial number) is restored.

To write a new serial number manually, set DIP-SW1,2,3,4,5,6,7 ON, DIP-SW8OFF, and supply power. Set DIP-SW1 OFF and the TAIKO enters the serial number writing mode. Enter 6-digit serial number using the Serial Number Writer program, and the entered number is stored as an encryption code.

Settaggio I.F. seriale ID-003

VERSION DATA

SW. Version P(EUR)-07 ID003-04V125-13 14JUL06 B8C5

ESCROW DATA

Code	Denomination
61h	Reserved
62h	5
63h	10
64h	20
65h	50
66h	100
67h	Reserved
68h	Reserved
69h	Reserved

CURRENCY ASSIGN DATA

Code	Country	Denomi	Exp.
61h	00h	00h	00h
62h	E0h	05h	00h
63h	E0h	0Ah	00h
64h	E0h	14h	00h
65h	E0h	32h	00h
66h	E0h	64h	00h
67h	00h	00h	00h
68h	00h	00h	00h
69h	00h	00h	00h

ENABLE/DISABLE DATA

DATA bit	Data 1	Data 2
0	Reserved	Reserved
1	5	Reserved
2	10	Reserved
3	20	Reserved
4	50	Reserved
5	100	Reserved
6	Reserved	Reserved
7	Reserved	Reserved

SECURITY DATA

SECCICITI	D.11.1	
DATA bit	Data 1	Data 2
0	Reserved	Reserved
1	5	Reserved
2	10	Reserved
3	20	Reserved
4	50	Reserved
5	100	Reserved
6	Reserved	Reserved
7	Reserved	Reserved

0: Enable 1: Disable (Default: C1FFh) 0: Normal 1: Security Level high (Default: 0000h)

DIRECTION DATA

A bit	Direction	Sample: USA
0	'A' Direction	
1	'B' Direction	A ← _ 100 → B
2	'C' Direction	$A \leftarrow Front \rightarrow B$ (FB)
3	'D' Direction	(11)
4	Not used	
5	Not used	D ← Back → C
6	Not used	$ \begin{array}{c c} D \leftarrow \\ (BB) & 100 \end{array} $
7	Not used	
	0 1 2 3 4	0 'A' Direction 1 'B' Direction 2 'C' Direction 3 'D' Direction 4 Not used 5 Not used 6 Not used

OPTIONAL FUNCTION DATA

DATA bit	Data 1	Data 2
0	Hanging Function[01]	Not use
1	Not use	Not use
2	Not use	Not use
3	Not use	Not use
4	Not use	Not use
5	Not use	Not use
6	Not use	Not use
7	Not use	Not use

0: Not Inhibit 1: Inhibit (Default: 00h) 0: Disable 1: Enable (Default: 0100h)

[01] Hanging Function

Rejection of the bill is completed with the end of the bill kept remaining in the acceptor. (To prevent dropping of the bill)

- *1. When the rejected banknote is blocking the entry sensors, the "Reject" status remains unchanged.
- *2. "Jam in Stacker" and "Power Up with Bill in Stacker" are both treated as jams which cannot be cleared unless attendants remove the jammed note. After clearing the jam, make sure to send reset command from thost machine.

(*1) Denomination Setting Mode

- 1. Make a note of the current DipSw setting.
- Power off
- Power up the acceptor at TEST MODE operation (DipSw1=ON).
- 4. Keep DipSw1=ON and set DipSw6=ON. Other Switches=OFF.
- 5. Set DipSW1=OFF to enter the standby mode (Status LED will Blink in sky blue or orange
- 6. Set Enable or Disable mode
 - . Enable Denomination mode: DipSw7=OFF(Status LED will Blink in sky blue).
- . Disable Denomination mode: DipSw7=ON (Status LED will Blink in orange).
- 7. Insert a bill you wish to set enable / disable.
- 8. Acceptor rejects the bill in one of the following conditions:
- . When Enable Denomination Setting > Reject with status LED in Skyblue.
- . When Disable Denomination Setting > Reject with status LED in orange. . When validation was not good > Reject with status LED in red.
- For another banknote, repeat from step 5.
- 10. If Setting is completed, power off.
- 11. Restore the original DipSw setting.
- 12. Power up
- 13. Acceptor returns to standby mode, and the setup is completed.

(*2) LED Illumination Pattern Setting

- Make a note of the current DipSw setting.
- Power off.
- [Pattern 1] Power up the acceptor with DipSw1,2,7 = ON. Other switches = OFF.
 [Pattern 2] Power up the acceptor with DipSw1,3,7 = ON. Other switches = OFF
- Power up.
- Set DipSw1 = OFF, then LED illumination pattern is selected.
- 6. If Setting is completed, Power OFF
- 7. Restore the original DipSw setting.
- 8. Power up.
- Acceptor returns to standby mode and the setup is completed.

Settaggio I.F. seriale ID-0E3

	<u>ID-0E3 I</u>	ata	эрссии	ши		_ í		ata	ent code	nination	
Equipment category ID	"Bill Validator"					_					
Product code	"PUB-7"					⊣ ∣		1		Euro	
Build Code	"Standard"					- I		2	10	Euro	
Manufacturer ID	"JCM"					_		3	20	Euro	
Software Revision	"V1.25-13"					_ I		4	50	Euro	
Comms Revision	"1"+"4"+"0"					_		5		Euro	
Polling priority	Ur				Value	⊒I I		6			
		441 22			''200''	⊣ ∣		_		erved	
~				1" + "200"		⊣ ∣ I		7		erved	
Country scaling factor	Scaling factor L	LSB Scaling fa			Decimal places	⊣ ∣ I		8	Res	erved	
	100)	2						
Bill position	Da				Data 2						_
		011111B"			"00000000B"	Modify	Modify inhibit data				
Bill id	Bill TYPE x	Bill I				DATA	_	Da	ta 1	Data2	_
	Bill Type 1			"EU0005A		0		5 Euro		Reserve	
	Bill Type 2	"EU0010A"				$-\parallel \parallel \stackrel{\circ}{\parallel}$			Curo	Reserve	
	Bill Type 3	"EU(Euro	Reserve	
	Bill Type 4	"EU0050				3		50 Euro		Reserve	ed
	Bill Type 5	"EU0100A"			17	4		100 1	Euro	Reserve	ed
	Bill Type 6	24 99				5		Reserved		Reserve	ed
	Bill Type 7	66 59				6		Rese	rved	Reserve	ed
	Bill Type 8	66 27				7		Rese	rved	Reserve	ed
	Bill Type 9			ee >>							
	Bill Type 10			64 39							
	Bill Type 11			44 27		_	_	Sample o	lemoninatio	n:100	
	Bill Type 12			66 P7		_					
	Bill Type 13			" "				A ←	100	→ B	
	Bill Type 14					71		(FA) F	ront	→ B (FB)	
	Bill Type 15	66 22				71		(-11)		()	
	Bill Type 16	66 39			-1 1		D ←	Back			

ID-0D3 Setup Command

SETUP Command (31H) Response DATA (71-727)

Response DATA (Z1-Z27)							
Data No.	HEX Code	Note					
Z1	01h	Feature Level	Level 1				
Z2	19h	Currency Code	ISO 4217 currency code				
Z3	78 h		EUR is 978				
Z4	00h	Bill Scaling Factor	1.00 for the EUR				
Z5	64h						
Z6	02h	Decimal Places	2 for the EUR				
Z 7	00 h	Stacker Capacity	Non				
Z8	00 h						
Z9	FFh	Bill Security Levels	High security level				
Z10	FFh						
Z11	FFh	Escrow / No Escrow	Validator has escrow capacity				
Z12	05 h	Bill type Credit	Bill type 1 (5Euro)				
Z13	0Ah		Bill type 2 (10Euro)				
Z14	14h		Bill type 3 (20Euro)				
Z15	32h		Bill type 4 (50Euro)				
Z16	64h		Bill type 5 (100Euro)				
Z17	00 h		Bill type 6 (Not used)				
Z18	00h		Bill type 7 (Not used)				
Z19	00 h		Bill type 8 (Not used)				
Z20	00 h		Bill type 9 (Not used)				
Z21	00h		Bill type 10 (Not used)				
Z22	00h		Bill type 11 (Not used)				
Z23	00h		Bill type 12 (Not used)				
Z24	00h		Bill type 13 (Not used)				
Z25	00 h		Bill type 14 (Not used)				
Z26	00h		Bill type 15 (Not used)				
Z27	00h		Bill type 16 (Not used)				

Appendice 3: Comandi ccTalk supportati

Lista specifiche

- 1. cctalk Generic Specification Issue 3.2
- 2. cctalk Expansion for Bill ValidatorsIssue2.1
- 3. cctalk Serial Protocol Encryption Standard Version 1.0

Lista comandi

1. Core Commands

Header 192 - Request build code

Header 244 - Request product code

Header 245 - Request equipment category id

Header 246 - Request manufacturer id

Header 254 - Simple poll

2. Core Plus Commands

Header 001 - Reset device

Header 004 - Request comms revision

Header 241 - Request software revision

Header 242 - Request serial number

3. Bill Validator Commands

Header 136 - Store encryption code

Header 137 - Switch encryption code

Header 145 - Request currency revision

Header 152 - Request bill operating mode

Header 153 - Modify bill operating mode

Header 154 - Route bill

Header 155 - Request bill position

Header 156 - Request country scaling factor

Header 157 - Request bill id

Header 159 - Read buffered bill events

Header 213 - Request Option flags

Header 216 - Request data storage availability

Header 227 - Request inhibit status

Header 228 - Modify master inhibit status

Header 230 - Request inhibit status

Header 231 - Modify inhibit status

Header 247 - Request variable set

Header 249 - Request polling priority



Progettazione e produzione di sistemi di pagamento, accessori per videogames e macchine vending Design and manufacture of payment systems, accessories for videogames and vending machines

Via Miglioli 23 40024 Castel San Pietro Terme (BO) - ITALY

Tel. + 39 051 944 300 Fax. + 39 051 944 594

http://www.alberici.net

info@alberici.net